

Der O-Ring darf hier nicht mit seinem Aussenø am Gewindegang anliegen, sondern er braucht eine zylindrische Wandung an die er sich aussen auch abstützen kann.

Detail

